



# ЦИЛІНДРОВИЙ МЕХАНІЗМ MUL-T-LOCK® INTEGRATOR В СИСТЕМІ VIP CONTROL

ІНСТРУКЦІЯ



## 4. УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

**\*\* В комплектацію входять кольорові вставки в ключ з логотипом ЛоксМайстер-партнера**

- Користуйтесь тільки фірмовими ключами MUL-T-LOCK® і дублікатами, виготовленими в офіційних сервіс- центрах.
- Використовуйте ключі MUL-T-LOCK® тільки для відмикання замків. У жодному разі не використовуйте ключі для відкривання пляшок тощо.
- Не допускайте забруднення ключів. Бруд, що потрапив всередину замкового механізму, негативно вплине на його роботу.
- Не намагайтесь відкрити замок невідповідним ключем. Не користуйтесь зігнутими ключами.
- Ніколи не вставляйте в циліндр сторонні предмети.
- Циліндр MUL-T-LOCK® протягом всього терміну експлуатації НЕ потребує змащування. Змащування циліндра маслом або іншими мастильними речовинами категорично заборонено. Це призводить до виходу циліндра з ладу. У разі виникнення питань, щодо роботи циліндра, рекомендуємо одразу звертатись у Авторизований сервіс-центр з продукції MUL-T-LOCK® у Вашому місті (див. адресу на [www.spv.ua](http://www.spv.ua) ).
- Не використовуйте ключ замість ручки для відкривання та закривання дверей.
- Виходячи з вимог безпеки рекомендується заміна коду циліндра кожні 3 роки.
- Вся замкова продукція, у разі необхідності, може бути перекодована в Авторизованих сервіс-центрах з продукції MUL-T-LOCK®.

## 5. РЕМОНТ

- На всі циліндри MUL-T-LOCK® надається гарантія 12 місяців з дати продажу. Та 24 місяці, якщо монтаж виробу здійснено представником ЛоксМайстер-партнера,  перелік яких можна знайти на сайті [www.spv.ua](http://www.spv.ua)
- В гарантійний період ремонт несправних виробів здійснюється безкоштовно Авторизованими сервіс-центрами з продукції MUL-T-LOCK®.
- Несправні деталі в гарантійний період безкоштовно ремонтуються або замінюються на нові. Вирішення питань про доцільність їх заміни або ремонту залишається за сервіс-центром. Замінені несправні деталі переходят у власність сервіс-центру.
- Після закінчення гарантійного терміну в Авторизованих сервіс-центрах з продукції MUL-T-LOCK® завжди готові запропонувати Вам свої послуги.

## 6. ГАРАНТИЯ НЕ НАДАЄТЬСЯ

- Якщо несправності виникли внаслідок порушення покупцем умов експлуатації, транспортування, зберігання, аварійного відкриття або спроби злому замка, попадання всередину сторонніх предметів, а також дії нездоланної сили (пожежі, природної катастрофи тощо).
- Гарантія не поширюється на випадки, коли ремонт виробу або дублювання ключів здійснювалися неуповноваженою організацією або особою.
- Гарантія не надається у випадку втрати кодової картки або гарантійно-сервісної книжки.

**Вимоги, які власник виробу може висунути продавцю або виробнику, визначаються Законом України  
«Про захист прав споживачів».**

## 7. СЕРВІСНІ ЦЕНТРИ:

У разі виникнення будь-яких питань рекомендуємо одразу звертатись у Авторизований сервіс-центр з продукції MUL-T-LOCK® у Вашому місті (див. адресу на [www.key-centers.spv.ua](http://www.key-centers.spv.ua) ).

**1. ПРИЗНАЧЕННЯ:**  
Циліндр MUL-T-LOCK® INTEGRATOR в системі «VIP CONTROL» -призначений для використання з основними та додатковими замками стандарту DIN. Спеціальна пластикова упаковка ключів користувача та кодової картки захищає їх від доступу сторонніх осіб під час зберігання та монтажу, та запобігає несанкціонованому виготовленню дублікатів ключів в цей період, що значно підвищує рівень Вашої безпеки. Надає можливість самостійного та оперативного перекодування циліндуру по закінченню всіх монтажних та ремонтних робіт в оселі.

**2. ОСОБЛИВОСТІ КОРИСТУВАННЯ:**  
До комплекту ключів входять: чотири ключі «з зеленою міткою» та кодова картка користувача в окремій спеціально захищений упаковці, а також один ключ «з червоною міткою» для монтажу.

Монтаж замка здійснюється за допомогою «монтажного» ключа. Після роботи власник самостійно відмінє доступ «монтажного» ключа. Для цього необхідно відкрити упаковку, ключем користувача відкрити та закрити замок (у випадку двостороннього циліндуру виконати операцію з обох боків).

Додаткові ключі виготовляються в офіційних Авторизованих сервісцентрах з продукції MUL-T-LOCK®.

**Увага!** Після купівлі циліндуру MUL-T-LOCK® INTEGRATOR в системі «VIP CONTROL», переконайтесь в цілісності спеціально захищеної упаковки з кодовою карткою та ключами користувача. Під час монтажу зберігайте її у недоступному для сторонніх осіб місці.

## 3. КОМПЛЕКТАЦІЯ: № з/п

	Найменування	Кількість
1	Циліндр	1
2	Спеціально захищена упаковка	1
3	Ключі користувача**	4
4	Ключ «монтажний»	1
5	Персональна кодова картка	1
6	Сталевий гвинт (M5x65)*	1
7	Інструкція	1

\* Сталевим гвинтом (M5x65) цилінди з шестернею не комплектуються

\*\* В комплектацію входять кольорові вставки в ключ з логотипом ЛоксМайстер-партнера